

Kurzanleitung

Ablezen der Nutzungsstunden

AirSense 10 Elite/Auto

1. Gerät muss am Strom angeschlossen sein



2. Gerät einschalten



3. Gerät ausschalten:



4. Stunden ablesen

